




Vejledning til opsætning af trådløs router



1. Monter de medfølgende antenner
2. Tilslut den trådløse router med det medfølgende netværkskabel. Kablet skal sættes i routerens blå port kaldet "Internet". Den anden ende af netværkskablet skal tilsluttes lejlighedens netværksstiks grønne udtag (nogle gange kan det undtagelsesvis være hvidt)
3. Tilslut den medfølgende strømforsyning og tænd for strømmen
4. Udover de trådløse netværk, er der også mulighed for at forbinde computeren med kabel i en af de 4 gule porte. Kablet forbindelse er altid at foretrække i forhold til stabilitet og hastighed




5. Du finder dine trådløse oplysninger på bagsiden af routeren. Samme kode for begge netværk.
6. Scan for trådløse netværk. I Windows venstreklikkes på det trådløse ikon nederst til højre på din skærm. På Mac klikkes på det trådløse ikon øverst til højre
7. På listen over netværk klikkes på den med det navn, der fremgår af labelen på routeren, fx "fiberby.dk-24XXXX" eller "fiberby.dk-50XXXX". Hvis begge er synlige, vælges fiberby.dk-50XXXX



8. Computeren vil eventuelt bede om at vælge placering af netværket. Her vælges "Hjemme"

***** Hvis der opstår problemer – ring til support på 33 23 00 99 *****





Få mest ud af dit internet

- ① For optimal sendestyrke skal din router stå centralt i din lejlighed. Hæv routeren op fra gulvet. Gerne 1,5 m i højden.
- ② Når du vælger netværk, så brug altid 5Ghz for bedste hastighed. Det er dog ikke alt udstyr der har teknologien indbygget.
- ③ Brug kun 2,4Ghz til enheder der ikke kan se 5 Ghz signalet.
- ④ Streaming uden afbrydelser? Med Fiberbys lynhurtige internet kan du streame i Ultra HD, og med kabler er du altid sikret tv uden afbrydelser. Slut med uskarpe billeder og afbrydelser.
- ⑤ Hvis du er seriøs gamer ved du, at lave ping tider er ekstremt vigtigt, specielt i FPS spil. Hvis du vælger WiFi frem for kabler skal du forvente højere pingtider samt eventuel lag.
- ⑥ Skal du downloade hele internettet? Hvis du skal downloade store datamængder, går det altid hurtigt og mest stabilt med en kablet forbindelse. Vi har ingen dataloft.
- ⑦ Beton, mursten, jern og spejle sænker rækkevidden og nedsætter hastigheden på WiFi, med kabler er der ingen hastighedsnedsættelse.
- ⑧ Placer ikke din router under sofaen, i et skab, eller sammen med en masse andet elektronik. Den skal være synlig for maximal signalstyrke.

